



**RECHARGEABLE 35W MEGAPHONE
WITH RECORD FUNCTION & USB/SD/AUX INPUT**

**MEGAPHONE 35W RECHARGEABLE
AVEC FONCTION D'ENREGISTREMENT & USB/SD/AUX**

**AUFLADBARES 35W MEGAFON
MIT AUFNAHMEFUNKTION & USB/SD/AUX EINGANG**

**OPLAADBARE 35W MEGAFOON MET OPNAME FUNCTIE &
USB/SD/AUX INGANG**

**MEGAFONO 35W RECARGABLE CON FUNCION DE GRABACION &
USB/SD/AUX**

**MEGAFON REINCARCABIL 35W
CU FUNCTIE DE INREGISTRARE SI INTRARE USB/SD/AUX**

**POLNILNI 35W MEGAFON
Z FUNKCIJO SNEMANJA IN USB / SD / AUX VHODOM**

**MEGAFONE RECARREGÁVEL COM GRAVAÇÃO DE SOM 12
SEGUNDOS E LEITOR MULTIMÉDIA USB/ MICRO SD CARD
MEGA35USB (95-2003)**

**INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
HANDLEIDING
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUȚIUNI
NAVODILA ZA UPORÁBO
MANUAL DE INSTRUÇÕES**

GB

- ☞ All ABS Body, sturdy yet light weight
- ☞ Built –in Siren & Microphone
- ☞ Clear sound, long range & efficient design
- ☞ 12 Seconds Voice Recording Function
- ☞ Built-in rechargeable Li-ion battery

BEFORE YOU START

The megaphone can be powered via the built-in Li-ion battery or 6x 'D' cells.

Before the first use, open the battery compartment of the megaphone by pushing the red button on the upper part of the handle. . Unplug the built-in Li-ion battery pack and connect it to your computer, smartphone or any other USB unit supplying a voltage of 5Vdc. Let the battery charge for about 6-8 hours. Once the battery pack is fully charged, open the battery compartment, insert the battery pack and connect it to the 2-pin socket.

You can also insert 6x D cells with the correct polarity. Close the battery compartment.

OPERATION

Press the ON/OFF button on the rear plate.

MICROPHONE: Place your lips as close as possible to the microphone. Adjust the volume to the desired level via the slider below the buttons. Don't set the volume too loud in order to avoid howling and feedback.

You can also plug the supplied hand-held microphone into the socket on the rear panel above the buttons. Press the red button on the microphone before you start talking into the microphone. Keep the button pressed while you are speaking.

SIREN: Press the SIREN button to activate the built-in siren. Press again to switch off the siren.

REC: Adjust the volume control to the min. before recording. Press the REC button and the indicator light will be on. Now your megaphone is ready for recording. The longest record time is about 12 seconds. Press the REC button after finishing recording.

PLAY: Press the PLAY button to listen to your recorded message.

USB, SD & AUX OPERATION

Insert a USB stick, an SD card or connect the headphone output of an audio source to the AUX connector (3.5mm jack) on the side of the megaphone. The unit will automatically switch to the latest input source.

To select the following track, press shortly the ►► button. To select the last track, press shortly the ◀◀ button. If you keep one of these buttons pressed, the volume of the USB, SD or AUX source will increase (►►) or decrease (◀◀).

To select again the megaphone, unplug the USB, SD or AUX input.

SPECIFICATIONS

Power Output: 20W Rated / 35W Max
Voice Range:500m
Rechargeable battery: Li-ion
Power supply..... 220-240Vac 50/60Hz
Charging time..... 6-8 hours
Batteries:6 x "D" Cells (not included)
Microphone: Unidirectional
Dimensions:Horn diam. 200 x 340mm
Weight:..... 0.835 kg w/o. Li-ion battery pack



Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.



- ☞ **Boîtier en ABS solide et léger**
- ☞ **Microphone & Sirène incorporés**
- ☞ **Sonorité claire, longue portée & haut rendement**
- ☞ **Capacité d'enregistrement vocal de 12 secondes**
- ☞ **Batterie au Li-ion intégré**

AVANT DE COMMENCER

Le mégaphone peut être alimenté par la batterie au Li-ion intégrée ou bien par 6 piles LR20 (non fournies).

Avant la première utilisation, appuyez sur le bouton rouge en haut du manche pour ouvrir le compartiment à piles. Débranchez le connecteur USB et branchez-le sur un ordinateur, un smartphone ou tout autre appareil USB capable de fournir une tension de 5Vdc. Laissez la batterie en charge pendant env. 6-8 heures. Lorsque l'accu est complètement chargé, placez-le dans le compartiment à piles et branchez-le sur le connecteur à 2 broches.

Vous pouvez également insérer 6 piles LR20 en respectant la polarité. Le négatif doit se trouver du côté des ressorts. Fermez le compartiment

FONCTIONNEMENT

Pour activer le mégaphone, appuyez sur le bouton ON/OFF sur le capot arrière.

MICROPHONE : Parlez le plus près possible dans le microphone. Réglez le volume du microphone avec le curseur juste en dessous des boutons.

Vous pouvez également brancher le microphone amovible sur la fiche à côté du microphone incorporé. Maintenez le bouton sur le microphone amovible enfoncé pendant que vous parlez.

SIREN : Appuyez sur la touche SIREN pour activer la sirène intégrée. Pour éteindre, appuyez de nouveau sur SIREN ou sur ON/OFF.

REC : Avant l'enregistrement, réglez le volume au minimum. Appuyez sur la touche REC. Le voyant s'allume. Vous pouvez maintenant enregistrer votre message qui ne doit pas dépasser 12 secondes. A la fin de l'enregistrement, appuyez sur REC.

PLAY : Appuyez sur la touche PLAY pour passer le message enregistré en boucle.

UTILISATION D'UNE SOURCE USB, SD ou AUX

Insérez une clé USB, une carte SD ou branchez la sortie casque d'une source musicale sur la fiche AUX sur le côté du mégaphone. Le mégaphone sélectionne automatiquement la source audio qui a été branchée en dernier.

Pour sélectionner le titre suivant, appuyez brièvement sur la touche▶▶. Pour sélectionner le titre précédent, appuyez brièvement sur la touche◀◀. Lorsque vous maintenez ces touches enfoncées, vous augmentez (▶▶) ou baissez (◀◀) le volume.

Si vous voulez à nouveau utiliser les fonctions du mégaphone, débranchez la source USB, SD ou AUX.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie: 20W nom./ 35W Max
Portée vocale: 500m
Accu intégréLi-ion
Alimentation du chargeur 220-240Vac 50/60Hz
Durée de charge.....6-8 heures
Alimentation par piles: 6 piles LR20 (non fournies)
Microphone: Unidirectionnel
Dimensions: Pavillon 200mm, Longueur 340mm
Poids: 0. 835kg sans accu



NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.



- ☞ **Leichtes, robustes ABS Gehäuse**
- ☞ **Mikrofon & Melodie**
- ☞ **Klarer Ton, hohe Reichweite und hoher Wirkungsgrad**
- ☞ **12 Sekunden Aufnahmekapazität**
- ☞ **Eingebauter Li-Ion Akku**

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Das Megafon kann entweder über den eingebauten Akku oder 6 ‚D‘ Zellen versorgt werden.

Vor der ersten Inbetriebnahme öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie auf den roten Knopf am oberen Teil des Griffs drücken. Entkoppeln Sie den USB Stecker des Akkus und schließen Sie ihn an einen Computer, Smartphone oder jedes andere USB Gerät mit 5V DC Spannung an. Lassen Sie den Akku 6-8 Stunden aufladen. Wenn der Akku voll ist, öffnen Sie das Batteriefach, setzen Sie den Akku ein und schließen Sie ihn wieder an die 2-pol. Buchse an.

Sie können auch 6x ‚D‘ Zellen benutzen. Beachten Sie die Polarität der Batterien. Der Minuspol muss auf der Seite mit der Sprungfeder liegen.

BETRIEB

Zum Einschalten auf den ON/OFF Knopf auf der Rückseite drücken.

MIKROFON: So dicht wie möglich ins Mikrofon sprechen. Die Lautstärke mit dem Schieberegler unterhalb der Tasten einstellen.

Sie können auch das mitgelieferte Handmikrofon an die Buchse neben dem eingebauten Mikrofon anschließen. Zum Sprechen die rote Taste des Handmikrofons gedrückt halten.

SIREN: Auf den SIREN Knopf drücken, um die eingebaute Sirene zu aktivieren. Zum Abschalten erneut auf SIREN oder auf ON/OFF drücken.

REC: Vor der Aufnahme die Lautstärke ganz herunterfahren. Auf die REC Taste drücken. Die Betriebsleuchte schaltet sich ein. Sie können nun eine maximal 12 Sekunden

dauernde Nachricht aufnehmen. Am Ende der Aufnahme auf REC drücken.

PLAY: Auf PLAY drücken, um die aufgenommene Nachricht ständig abzuspielen.

USB, SD und AUX EINGANG

Stecken Sie einen USB Stick, eine SD Karte in den entsprechenden Slot an der Seite des Megafons oder schließen Sie den Kopfhörerausgang einer Audioquelle an den AUX Verbinder (3,5mm Klinke) an. Das Gerät wählt automatisch die zuletzt angeschlossene Audioquelle.

Um den folgenden Titel zu wählen, drücken Sie kurz die ►► Taste. Um den letzten Titel zu wählen, drücken Sie kurz die ◄◄ Taste. Wenn Sie diese Tasten gedrückt halten, erhöhen (►►) oder vermindern (◄◄) Sie die Lautstärke.

Wenn Sie erneut die Megafonfunktionen wählen möchten, entkoppeln Sie den USB, SD oder AUX Eingang.

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung: 20W nom./ 35W Max
Reichweite:500m
Versorgung: Li-Ion Batterie
Versorgung des Ladegeräts 220-240Vac
Ladedauer des Akkupacks: 6-8 Std.
Batterie 6 D Zellen (nicht enthalten)
Mikrofon: Nierencharakteristik
Abmessungen:Horn 200mm, Länge 340mm
Gewicht:..... 0. 835 kg ohne Akku



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Wenden Sie sich hierzu an die örtlichen Behörden oder Ihren Fachhändler!



- ☞ **ABS behuizing, licht maar krachtig**
- ☞ **Ingebouwde sirene & microfoon**
- ☞ **Duidelijk geluid en grote reikwijdte**
- ☞ **12 seconden stemopname**
- ☞ **Ingebouwde, oplaadbare Li-ion batterij**

AVORENS U BEGINT

De megafoon kan via de ingebouwde li-ion batterij of 6 'D' batterijen worden gevoed. Voor het eerste gebruik open het batterij vak door indrukken van de rode knop op het bovendeele van de grip. Ontkoppel de ingebouwde li-ion batterij en sluit ze op uw computer, smartphone of elk andere toestel aan dat een spanning van 5Vdc levert. Laat de batterij ca. 6-8 uren opladen. Nadat de batterij pack vol opgeladen is, open het batterij vak, plaats de accu binnen het vak et sluit hem op de 2-pin connector aan. U kunt ook 6 D batterijen met de juiste polariteit in het vak plaatsen. De negatieve pool moet op de springveer zitten. Sluit het batterij vak.

BEDIENING

Druk de ON/OFF toets op de achterplaat.

MICROFOON: Plaats uw lippen zo dicht mogelijk bij de microfoon. Zet het volume op het gewenste niveau d.m.v. de schuifregelaar beneden de knoppen. Zet het volume niet te luid om gehuil en feedback te voorkomen.

U kunt ook de meegeleverde handmicrofoon op de connector naast de ingebouwde microfoon aansluiten. Houd de rode knop op de handmicrofoon ingedrukt tijdens U in de microfoon spreekt.

SIREN: Druk de SIREN knop om de ingebouwde sirene van de megafoon te activeren. Druk nogmaals op dezelfde knop om de sirene uit te schakelen of druk op de aan / uit-knop.

REC: Stel het volume naar de min. voordat u opneemt. Druk op de REC-knop en het lampje gaat branden. Nu is uw megafoon klaar voor opname. De langste recordtijd is ongeveer 12 seconden. Druk op de REC-knop na het beëindigen van de opname.

PLAY: Druk op de PLAY-knop om uw opgenomen bericht te beluisteren.

USB, SD & AUX BEDIENING

Plug een USB stick of een SD kaartje in het geschikte slot op de megafoon of sluit de hoofdtelefoon uitgang van een audio bron op de AUX jack (3,5mm jack) aan.

Het toestel selecteert automatisch de laatste aangesloten bron.

Om de volgende track te kiezen, druk kort op de ►► toets. Om de laatste track te kiezen, druk kort op de ◀◀ toets. Als U deze toetsen lang ingedrukt houdt, verhoogt (►►) of vermindert (◀◀) U het volume.

Om opnieuw de megafoon te kiezen, verwijder the USB stick, SD kaartje of AUX bron.

SPECIFICATIES

Vermogen: 20W nom. / 35W Max
Reikwijdte:500m
Oplaadbare batterij: Li-ion
Ingangsspanning van de oplaadtoestel 220-240Vac 50/60Hz
Oplaadtijd via USB..... 6-8 uren
Batterijen: 6 x "D" batterijen (niet meegeleverd)
Microfoon: Richtgevoelig
Afmetingen: Horn Dia.200mm, lengte 340mm
Gewicht:..... 0. 835 kg zonder Li-ion batterij pack



BELANGRIJKE OPMERKING De elektrische producten mogen niet naast het huisvuil geplaatst worden. Gelieve deze te laten recyclen daar waar er centra's hiervoor voorzien is. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper ivm de manier van recyclen.

E

- ☞ Carcasa de ABS sólida y ligera
- ☞ Micrófono, Sirena y Música incorporados
- ☞ Sonoridad clara, largo alcance y alto rendimiento
- ☞ Capacidad de grabación vocal de 12 segundos
- ☞ Batería de Li-ion integrada

ANTES DE COMENZAR

El megáfono, puede ser alimentado por la batería de Li-ion integrada o por 6 pilas LR20 (no incluidas).

Antes de su primer uso, apriete el botón rojo para abrir el compartimento de las pilas. Desenchufe el conector USB y enchúfelo en un ordenador o cualquier dispositivo USB que le suministre una tensión de 5Vdc. Deje la batería en carga durante 6-8 horas. Cuando el acumulador este completamente cargado, colóquelo dentro del compartimento de las pilas y conéctelo al conector de dos conectores.

Puede igualmente colocar 6 pilas LR20 respetando la polaridad. El negativo ha de estar en el lado de los muelles.

Cierre el compartimento

FUNCIONAMIENTO

Para activar el megáfono, apriete el botón ON/OFF en la parte trasera.

MICROFONO: Hable lo más cerca posible del micrófono. Ajuste el volumen del micrófono con el cursor situado debajo de los botones.

Puede, también, enchufar un micrófono movable en la clavija de al lado del micrófono incorporado. Mantenga el botón del micrófono movable apretado mientras habla.

SIRENA: Apriete la tecla SIREN para activar la sirena integrada. Para apagar. Apriete de nuevo en SIREN o en ON/OFF.

REC : Antes de la grabación, ajuste el volumen al mínimo. Apriete en la tecla REC. El indicador, se ilumina. Usted puede grabar su mensaje, inferior a 12 segundos. Al final de la grabación, apriete en REC.

PLAY : Apriete en la tecla para reproducir el mensaje grabado, en bucle.

USO DE UNA FUENTE USB SD o AUX

Inserte un PEN USB, una tarjeta SD o bien conecte la salida de auriculares de una fuente musical a la clavija AUX del megáfono. El megáfono selecciona automáticamente la fuente conectada en último lugar.

Para seleccionar el título siguiente, apriete brevemente en la tecla▶▶. Para seleccionar el título anterior, presione brevemente en la tecla◀◀. Cuando estas teclas se mantienen apretadas, usted sube (▶▶) o baja (◀◀) el volumen.

Si usted desea de nuevo usar la función de megáfono, desenchufe el dispositivo de la entrada USB, SD o AUX.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia de salida:20W Nom./ 35W Max
Alcance vocal (Aprox.):..... 500m
Batería integrada.....Li-ion
Alimentación del cargador 220-240Vac 50/60Hz
Duración de carga6-8 horas
Alimentación por pilas: 6 pilas LR20 (no incluidas)
Micrófono: Unidireccional
Dimensiones: Pabellón 200mm, Largo 340mm
Peso:..... 0.835kg sin acumulador



NOTA IMPORTANTE: Los productos eléctricos, no deben ser tirados a la basura doméstica. Hágalos reciclar en un lugar destinado a ello. Pregunte a las autoridades locales, por el punto más cercano a su domicilio.



- ☞ Fabricat din material ABS, solid si usor
- ☞ Microfon si sirena incorporata
- ☞ Sunet clar, cu raza de actiune lunga
- ☞ Memorie pentru inregistrarea unui mesaj de 12 sec
- ☞ Baterie reincarcabila Li-ion

INAINTE DE UTILIZARE

Megafonul poate fi alimentat prin baterie Li-ion încorporat sau 6 baterii tip 'D' (R20).

Înainte de prima de utilizare, deschideți compartimentul bateriei a megafonului prin apăsarea butonului roșu de pe partea superioară a mânerului.

Îndepărtați bateriile Li-on și conectați dispozitivul la orice unitate USB care furnizează o tensiune de 5VDC. Lăsați la încărcat bateria aproximativ 6-8 ore. Odată ce bateria este complet încărcată, deschideți compartimentul pentru baterii, introduceți acumulatorul și conectați-l la mufa de 2 pini.

Introduceți 6 baterii tip 'D' (R20) și asigurați-vă că respectați polaritatea corectă. Închideți compartimentul pentru baterii.

INSTRUCTIUNI DE OPERARE

Apăsati butonul ON/OFF de pe panoul frontal pentru pornirea/oprirea aparatului.

MICROFON:

Îndreptați megafonul către obiectiv și vorbiți în el.

Reglați volumul la nivelul dorit prin apăsarea comutatorului deasupra butoanelor.

Nu setați volumul prea tare pentru a evita apariția ecoului și nu vorbiți prea tare. Aveți posibilitatea să conectați de asemenea, microfonul portabil alimentat la priză de pe panoul din spate deasupra butoanelor.

Apăsati butonul roșu înainte de a vorbi pe microfon. Țineți apăsat butonul în timp ce vorbiți.

SIRENA: Apăsati butonul SIRENA pentru a porni sirena încorporată. Apăsati butonul din nou pentru a opri.

INREGISTRARE:

Reglați volumul la minim înainte de înregistrare. Apăsati butonul REC și indicatorul

luminos se va aprinde. Mefanonul este gata de inregistrare. Memoria ajunge pentru inregistrarea unui mesaj de 12 sec. Apasati butonul REC dupa terminarea inregistrarii.

REDARE:

Apasati butonul PLAY pentru a reda mesajul inregistrat.

INSTRUCTIUNI DE OPERARE USB, SD & AUX

Introduceți un stick USB, un card SD sau conectați o sursă audio la conectorul AUX (jack de 3,5 mm) de pe partea laterală a megafonului.

Unitate va comuta automat la ultima sursa de intrare .

Pentru a reda/alege piesa urmatoare, apasati scurt tasta ►► . Pentru a reda/alege piesa anterioara, apasati scurt tasta ◄◄.

Daca tineti aceste butoane apasate, volumul va creste (►►) sau se va reduce (◄◄)

Pentru a selecta din nou megafonul, deconectați stick-ul USB sau cardul TF si sursa AUX.

SPECIFICATII

Putere:20W nominal / 35W max

Distanta acoperita aproximativ:500 m

Baterie reincarcabila:Li-ion

Alimentare220-240Vac, 50/60Hz

Timp de incarcare 6-8 ore

Baterii:6baterii tip“D” (nu sunt incluse)

Microfon: unidirectional

Dimensiuni: diam. horn 200, lungime 340mm

Greutate:..... 0.835 kg fara bateria Li-ion



Simbolul de mai sus indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul inconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil.



- ☞ **Corpo totalmente em ABS e Ultra-leve**
- ☞ **Sirene incorporada e Microfone embutido**
- ☞ **Som limpo e de longo alcance, com design eficiente**
- ☞ **Função de gravação de voz de 12 segundos**
- ☞ **Bateria recarregável Li-Ion incorporada**

ANTEA DE COMEÇAR

O megaphone poderá ser alimentado através da bateria recarregável de Li-Ion embutida, ou através da utilização de 6 pilhas tipo “D”.

Antes de utilizar pela primeira vez, abra o compartimento da bateria no megaphone puxando o botão vermelho que se encontra na traseira na pega. Desligue a bateria de Li-Ion e liguea ao seu computador, smartphone ou a outro equipamento com porta USB capaz de fornecer alimentação de 5Vdc.Deixe a bateria carregar por pelo menos 6 a 8 horas. Poderá também introduzir 6 baterias ou pilhas do tipo “D” respeitando sempre a correcta polaridade. Feche depois o compartimento da bateria.

MODO DE OPERAÇÃO

Pressione o botão ON/OFF na placa traseira.

MICROFONE: Coloque a sua boca o mais próximo possível do microfone. Ajuste o volume até ao nível desejado através do botão deslizante. Não aumente de demasiado o volume afim de evitar ruídos de eco ou retorno. Poderá também ligar o microfone de mão através da porta traseira localizada por baixo dos botões. Mantenha pressionado o botão para que possa fazer ouvir a sua voz.

SIRENE: Pressione o botão SIREN para que possa activar a sirene embutida. Pressione novamente para desligar.

GRAVAÇÃO: Ajuste o control de volume para o mínimo antes de efectuar qualquer gravação. Pressione o botão REC e o indicador luminoso LED ficará aceso.Agora o seu megaphone está pronto para gravação. O tempo máximo que poderá gravar som é de 8 segundos. Pressione a tecla REC para parar a gravação quando o desejar.

REPRODUZIR: Mantenha pressionada a tecla PLAY para ouvir a sua mensagem gravada

OPERAÇÃO USB e TF

Insira uma PEN USB ou um cartão de memória tipo SD na ranhura que se encontra no topo do megafone ou poderá também ligar um cabo Jack 3.5mm de uma fonte de áudio ao painel lateral do seu megafone. O equipamento ligará automaticamente a última fonte de áudio conectada.

Para seleccionar a faixa que pretende reproduzir, mantenha pressionada brevemente o botão ►►. Para retornar à faixa anterior, mantenha pressionado o botão ◄◄. Caso mantenha pressionados longamente estes botões (►►) ou (◄◄) o volume de som aumentará ou diminuirá.

Para utilizar novamente a função de megaphone, deverá desligar a entrada USB ou o cartão de memória TF.

ESPECIFICAÇÕES

Potência de saída: 20W / 35W Max.

Alcance vocal:500m

Bateria recarregável: Li-ion

Fonte de alimentação 220-240Vac – 50/60Hz

Tempo de recarga da bateria6-8 horas

Pilhas: 6 x pilhas tipo "D" (não incluídas)

Microfone: Unidirecional

Dimensões: Diâmetro corneta 200mm, Comprimento 340mm

Peso:..... 0.835 kg incluindo pack de bateria Li-Ion



Todos os produtos eléctricos deverão ser colocados num recipiente de lixo específico. Por favor traga os seus equipamentos electrónicos para o centro de reciclagem. Sugerimos que contacte as autoridades locais afim de saber o correcto modo de procedimento.



- ☞ ABS ohiše, čvrsto in lahko
- ☞ Vgrajena sirena in miktofon
- ☞ Čist zvok, velika razdalja in učinkovita oblika
- ☞ Funkcija snemanja (12 sekund)
- ☞ Vgrajena polnilna Li-ionska baterija

PREDEN ZAČNETE

Megafon se lahko napaja preko vgrajene Li-ion baterije ali celice 6x "D".

Pred prvo uporabo odprite predal za baterije megafona s pritiskom na rdeč gumb na zgornjem delu ročaja. Izvlecite vgrajeno Li-ion baterije in ga priključite na vaš računalnik, pametni telefon ali katero koli drugo USB napravo napajalni napetosti 5VDC. Baterijo polnite približno 6-8 ur. Ko je baterija popolnoma napolnjena, odprite predal za baterije vstavite baterijo in jo povežite z 2-polno vtičnico.

Lahko vstavite tudi 6x D celice s pravilno polariteto. Zaprite predalček za baterije.

DELOVANJE

Pritisnite gumb ON/OFF na zadnji plošči.

MIKROFON: Postavite vaše ustnice čim bližje k mikrofonu. Nastavite glasnost na zeleni nivo z drsnikom pod tipkami. Ne nastavite glasnost preveč glasno, da bi se izognili tuljenju.

Prav tako lahko priključite priloženi ročni mikrofon v vtičnico na zadnji plošči nad gumbi. Pritisnite na rdeči gumb na mikrofonu, preden začnete govoriti v mikrofon. Držite gumb pritisnjen, medtem ko govorite.

SIRENA: Pritisnite gumb SIREN da aktivirate vgrajeno sireno. Pritisnite še enkrat da izklopite sireno.

SNEMANJE: Prilagodite glasnost na min. pred snemanjem. Pritisnete gumb REC in lučka se bo vklopila. Zdaj je vaš megafon je pripravljena za snemanje. Najdaljši čas snemanja je približno 12 sekund. Pritisnite gumb REC po končanem snemanju.

PREDVAJANJE: Pritisnite gumb PLAY za poslušanje posnetega sporočila.

USB, SD IN AUX DELOVANJE

Vstavite USB ključ, SD kartico ali priključite izhod za slušalke z avdio napravo na priključek AUX (3,5 mm jack) na strani megafona. Enota samodejno preklopi na zadnji vhodni vir.

Če želite izbrati naslednjo skladbo, pritisnite na kratko gumb ►► Za izbor zadnje skladbe pritisnite na kratko gumb ◄◄. Z dolgim pritiskom na gumbe boste glasnost USB, SD ali AUX vira povečali (►►) ali zmanjšali (◄◄).

Če želite znova izbrati megafon, odklopite USB, SD ali AUX vhod.

TEHNIČNI PODATKI

Moč: 20W RMS / 35W Max

Glasovni domet:500m

Polnilna baterija:Li-ion

Napajanje..... 220-240V AC 50/60Hz

Čas polnjenja..... 6-8 ur

Baterije: 6 x "D" Celice (niso vključene)

Mikrofon: Neusmeren

Dimenzije:Horn diam. 200 x 340mm

Teža: 0.835 kg brez Li-ion baterijskega paketa



POMEMBNO OPOZORILO: Električni izdelki se ne smejo odlagati v gospodinske odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do centra za recikliranje. Vprašajte svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje.

Imported from China by

LOTRONIC SA
Avenue Zénobe Gramme 11
1480 Saintes
Belgium