


BOXA ACTIVA 12"/15"**INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**

Triunghiul cu semnul exclamării este utilizat pentru a avertiza utilizatorul asupra instrucțiunilor importante de operare sau întreținere. Triunghiul cu fulgerul este utilizat pentru a avertiza utilizatorul asupra riscului de șoc electric.

În conformitate cu cerințele standardelor din Regatul Unit. Clasa de protecție I: Conectați numai la o priză de rețea cu împământare.

Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior.



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere din UE.



Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a

promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul utilizat, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de unde a fost achiziționat produsul. Aceștia pot duce acest produs pentru reciclare ecologică.

- Acest dispozitiv poate fi utilizat doar cu un curent alternativ de maxim 100-240V~ 50/60Hz și a fost conceput exclusiv pentru utilizare în interior.
- Utilizați dispozitivul numai după ce v-ați familiarizat cu funcțiile sale. Nu permiteți utilizarea de către persoane care nu sunt calificate pentru operarea dispozitivului. Majoritatea daunelor sunt rezultatul utilizării neprofesionale.
- Vă rugăm să utilizați ambalajul original dacă dispozitivul urmează să fie transportat.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să rețineți că toate modificările aduse dispozitivului sunt interzise. În plus, orice altă operațiune poate duce la scurtcircuit, arsuri, electrocutare, accident etc. Dacă acest dispozitiv va fi utilizat în orice mod diferit de cel descris în acest manual, produsul poate suferi deteriorări și garanția devine nulă.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu îndepărtați capacele superioare sau inferioare.
- Nu există piese care pot fi reparate de utilizator în interior.
- Consultați personalul calificat pentru service.
- Deconectați cablul de alimentare înainte de a îndepărta capacul panoului din spate pentru a accesa comutatorul de amplificare.
- Nu trebuie plasate pe aparat surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Unitatea trebuie utilizată numai în climate moderate.
- Această unitate trebuie curățată numai cu o cârpă uscată. Evitați solvenții sau alți detergenți de curățare.
- Trebuie păstrată o distanță minimă de 0,5 m în jurul unității pentru a asigura o ventilație suficientă și a evita supraîncălzirea.
- Recomandăm insistent utilizarea de cabluri și conectori de înaltă calitate pentru transmiterea semnalelor audio. Materialele de calitate inferioară nu pot oferi o calitate audio acceptabilă sau protecție împotriva coroziunii.


DECONNECTARE DE URGENTA: În cazul în care se utilizează ștecherul de la rețea sau un dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor accesibil.

AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest echipament la ploaie sau umezeală!

CARACTERISTICI

- Boxă BST de înaltă performanță cu reproducere a sunetului de înaltă precizie datorită componentelor de înaltă calitate, inclusiv 3 amplificatoare digitale și un DSP.
- Woofer de 12"/30cm sau 15"/38cm 400W RMS
- Ideal pentru scenă, bar, concert, discotecă...
- Echipat cu 3x amplificatoare clasa D (400W + 2x 200W RMS)
- DSP cu 2 sunete presetate
- 2 intrări și ieșiri XLR Line
- Indicator de semnal și limitator
- Carcasă din placaj cu vopsea texturată neagră rezistentă

Panoul spate



1. LED POWER: Se aprinde când boxele sunt pornite
LED LIMIT: Acest LED se aprinde când volumul atinge un nivel periculos pentru boxe. Vă rugăm să reduceți imediat volumul pentru a proteja boxele.
LED SIGNAL: Se aprinde când intrările primesc un semnal
2. Control al nivelului semnalului de intrare pentru intrarea de linie 1 - rotiți pentru a regla volumul intrării 1 la nivelul dorit.
3. Controlul nivelului de intrare al intrării de linie 2
Rotiți pentru a regla volumul intrării 2 la nivelul dorit.
4. Intrări de linie XLR: Intrări XLR echilibrate pentru conectarea surselor precum mixere, instrumente sau microfoane.
5. Ieșiri de linie XLR: Trimiteți semnalul de la intrările 1 și 2 către un alt difuzor sau subwoofer.
6. Indicator mod DSP: Aprinde DSP-ul selectat
7. Selector mod DSP: Apăsați pentru a parcurge cele 2 moduri presetate
8. Comutator ON/OFF
9. Intrare rețea: Conectați cablul de rețea furnizat la o priză de perete adecvată.

SPECIFICAȚII

Model: BMT312, BMT315

Tensiune de intrare: 100-240V~ 50/60Hz

Putere RMS: 1x 400W + 2x 200W

Magneți:

- Woofer: 60 oz, midrange: 30 oz, tweeter: 22 oz (BMT312)
- Woofer: 80 oz, midrange: 30 oz, tweeter: 22 oz (BMT315)

Bobine voce

- Woofer: 75,5 mm; midrange: 38,6 mm

Sensibilitate 1W/1 m: 96dB (BMT312) 97dB (BMT315)

SPL maxim 130dB (BMT312) 131dB (BMT315)

Dimensiuni:

380 x 360 x 740 mm (BMT312)

440 x 420 x 800 mm (BMT315)

Greutate: 26 kg (BMT312), 32 kg (BMT315)

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ