


MICROFON KARAOKE CU BLUETOOTH**Cod produs BOOSTRASING**

Felicitări pentru achiziționarea acestui produs. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul pentru a beneficia pe deplin de toate funcțiile.

BUTOANE

ON/OFF: Țineți apăsat pentru PORNIT/OPRIT, apăsați pentru a schimba modulele.
PREV/UP: Apăsați pentru a trece la melodia anterioară. Apăsați în modul selfie pentru a face o fotografie cu telefonul mobil.
NEXT/DOWN: Apăsați pentru a trece la melodia următoare. Apăsați în modul selfie pentru a face o fotografie cu telefonul mobil.
PLAY/PAUSE: Apăsați pentru a comuta între redare și pauză.

Țineți apăsat pentru a dezactiva funcția microfonului.

REC: Apăsați și țineți apăsat scurt pentru a schimba stilul vocal.

Transformatorul vocal permite schimbarea între 4 stiluri vocale diferite.

+: Crește volumul.

-: Reduce volumul.

FUNCȚIONARE

1. Alimentare: țineți apăsat butonul „ON/OFF” pentru a porni dispozitivul.
2. Conexiune BT: activați BT pe smartphone și conectați-vă la microfon. Microfonul emite un ton specific pentru a indica faptul că conexiunea a fost realizată cu succes.
3. Reglați volumul: reglați volumul microfonului la un nivel adecvat.
4. Începeți sesiunea de karaoke!

ÎNREGISTRARE CU SMARTPHONE-UL

1. Conectați cablul de „înregistrare” (mufa micro-USB la mufa de 3,5 mm nu este inclusă). Introduceți capătul micro-USB al cablului în slotul micro-USB de pe interfața inferioară a microfonului. Conectați capătul mufei de 3,5 mm al cablului în mufa de 3,5 mm a smartphone-ului.
2. Deschideți aplicația de karaoke sau altă aplicație de înregistrare preferată și înregistrați-vă aventurile de karaoke.
3. Salvați melodia: utilizați conform instrucțiunilor software-ului de karaoke sau de înregistrare preferat.

FUNCȚIA SELFIE

1. Apăsați butonul „ON/OFF” pentru a comuta de la modul wireless la modul selfie.
2. Activați BT pe smartphone. Căutați „shutter” și stabiliți conexiunea.*
3. Deschideți interfața foto a smartphone-ului, apăsați butoanele „sus” sau „jos” de pe microfon pentru a face fotografii.

*Numai pentru iOS versiunea 6.0 și Android versiunea 4.2.2 sau o versiune ulterioară. Această funcție nu este acceptată pe smartphone-urile care au un buton foto independent și dedicat.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere de ieșire: 5W

Răspuns în frecvență: 100 Hz-10kHz

SPL max: >115dB

Alimentare: baterie Li-ion 18650 încorporată

Capacitate baterie: 1800mAh DC5V

Frecvență și putere Bluetooth: 2402-2480MHz / 2.18dBm

Specificațiile sunt tipice. Valorile reale pot varia ușor de la o unitate la alta. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Produsele la care se face referire în acest manual sunt conforme cu Directivele Comunității Europene:

- Compatibilitate electromagnetică (EMC) 2014/30/UE
- Restricționarea substanțelor periculoase (RoHS) 2011/65/UE

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

