

KIT SUBWOOFER 10"/25CM + 2 SATELIȚI 4"/10CM 400W RMS BST

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Dacă dispozitivul a fost expus la schimbări de temperatură din cauza schimbărilor de mediu, nu îl porniți imediat. Condensul care se formează ar putea deteriora dispozitivul. Lăsați dispozitivul oprit până când acesta atinge temperatura camerei.
- Este esențial ca dispozitivul să fie împământat. Conexiunea electrică trebuie efectuată de o persoană calificată.
- Asigurați-vă că tensiunea disponibilă nu este mai mare decât cea indicată la în acest manual.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu este niciodată rasucit sau deteriorat. Dacă este deteriorat, solicitați distribuitorului sau agentului autorizat să îl înlocuiască.
- Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua electrică atunci când nu este utilizat sau înainte de a-l curăța. Manipulați cablul de alimentare doar trăgând de ștecher. Nu scoateți niciodată ștecherul trăgând de cablul de alimentare.
- **DISPOZITIV DE DECONECTARE:** Dacă utilizați ștecherul de la rețea sau un cuplaj pentru aparat ca dispozitiv de deconectare, dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor accesibil în caz de urgență.

ATENȚIE:

1. Vă rugăm să rețineți că daunele cauzate de modificările manuale ale dispozitivului nu sunt acoperite de garanție. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neprofesioniste.
2. Dispozitivul nu include piese de schimb pentru reparații, vă rugăm să verificați dacă toate piesele de schimb sunt bine instalate și șuruburile sunt strânse înainte de utilizare. Nu utilizați lampa când capacul este deschis.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

- Acest adaptor de alimentare poate fi utilizat doar la rețeaua de curent alternativ de 230 VAC/50Hz și a fost conceput exclusiv pentru utilizare în interior.
- Utilizați dispozitivul doar după ce v-ați familiarizat cu funcțiile sale. Nu permiteți utilizarea de către persoane care nu sunt calificate pentru operarea dispozitivului. Majoritatea daunelor sunt rezultatul utilizării gresite.
- Vă rugăm să utilizați ambalajul original dacă dispozitivul urmează să fie transportat.
- Din motive de siguranță, vă rugăm să rețineți că toate modificările aduse dispozitivului sunt interzise. În plus, orice altă operațiune poate duce la scurtcircuit, arsuri, electrocutare, accidente, etc. Dacă acest dispozitiv va fi utilizat în orice mod diferit de cel descris în acest manual, produsul poate suferi deteriorări, iar garanția devine nulă.

SPECIFICAȚII

SISTEM ACTIV 2.1 400W RMS

Conține un subwoofer de 10"/25cm, 2 difuzoare satelit de 4"/10cm, un trepied și o bară extensibilă.

SUBWOOFER 10"/25CM

- Într-o carcasă bass reflex cu insert de Ø25 mm pentru bara extensibilă
- Amplificator clasa D cu DSP
- 5 preseturi DSP (vocal-live1-live2-dj1-dj2)
- Intrări prin combo XLR/JACK
- Lăgătură ieșire prin XLR la un alt amplificator
- Controale de volum separate pentru subwoofer și sateliți
- Frecvență de crossover reglabilă a subwooferului (80Hz până la 200Hz)
- Circuit de protecție încorporat prin limitator

- Indicatori LED pentru toate funcțiile (alimentare, protecții, semnal și șimitoator)
- Logo BST iluminat din spate (cu comutator ON/OFF)
- Mânere încorporate pentru transport ușor
- Funcție mono/stereo (prin intermediul unui comutator de pe panoul de control)

SATELIȚI

- Difuzoare medii-înalte de 10cm (4")
- Crossover pasiv pe 2 căi și circuit de protecție PTC pentru difuzorul medii-înalte
- Carcase din MDF de 9 mm grosime cu finisaj texturat
- Grilă de oțel cu material acustic
- Potrivit pentru transportul cu mașina
- Furnizat cu 2 cabluri pentru sateliți
- Furnizat cu 2 suporturi pentru montare pe perete sau pe grindă pentru sateliți

Tip: difuzoare satelit 4"/2 căi cu gamă completă

Răspuns în frecvență (-10dB): 150Hz-16KHz

Sensibilitate: (1W@M): 109dB

Gestionare putere (RMS): 50W

Impedanță nominală: 8 ohm

Driver: woofer 4", 1" VC, 10 OZ

Grilaj: grilă de oțel cu pânză acustică

Carcasă: 9mm MDF

Aspect finisaj: vopsire texturată

Dimensiuni: 150 x 155 x 160 mm

Greutate netă: 2,1 kg x 2

Tip: subwoofer cu reflex bass de 10"

Răspuns în frecvență (-10dB): 80Hz-200Hz

Sensibilitate: (1W@M): 125dB

Gestionare putere (RMS): 300W

Impedanță nominală: 4 ohm

Driver: subwoofer 4", 2" VC, 45 OZ

Grilaj: grilă de oțel cu pânză acustică

Carcasă: 15mm MDF

Transport: 4 mânere încastate

Aspect finisaj: vopsire texturată

Dimensiuni: 290 x 420 x 430 mm

Greutate netă: 12,5 kg

Alimentare: 230AC 50Hz

Tip: Amplificator clasa D

Putere de ieșire (RMS/Peak): 300W/1200W

DSP cu 5 moduri presetate: Vocal, Live 1, Live 2, DJ 1, DJ2


Protecție: scurtcircuit, supracurent, limitator, supraîncălzire, pornire soft

Controale: Nivel satelit, Nivel Subwoofer, Low Pass, DSP presetat, buton comutare stereo/mono, comutator on/off

Indicatori: Alimentare, Semnal, 5 moduri DSP

Conectori subwoofer: Intrare 2 x XLR/6.3 Jack (combo)

Conectori satelit: Compatibil cu Speakon

DESCRIERE

1. Control SAT LEVEL – pentru difuzoarele satelit
2. Control SUB LEVEL – pentru subwoofer
3. Control LOW PASS – pentru reglarea frecvenței de tăiere (80-200 HZ) pentru semnul subwoofer-ului i difuzoarele satelit
4. Indicator alimentare
5. Indicator semnal
6. Comutator presetare DSP cu LED-uri – Pentru a selecta diverse presetări ale egalizatorului în funcție de aplicația dvs.:
 VOCAL: Se aplică la cântat, DSP-ul realizează o procesare bună a vocii oamenilor
 LIVE1+LIVE2: Se aplică la cântat live, live și spectacole live
 DJ1+DJ2: Portativ pentru baruri și săli de dans

7. Intrare semnal – Intrări combo echilibrate (XLR/jack 6.3 mm) pentru conectarea unităților audio cu ieșire de nivel de linie (de ex. mixere sau preamplificatoare).
8. Ieșire feed-through LINK OUT - Mufe jack XLR echilibrate, conectate în paralel cu intrările, pentru conectarea unui alt dispozitiv, de ex. un alt sistem de boxe active.
9. Comutator pentru iluminarea logo-ului BST
10. Comutator de selectare a modului de funcționare:
 - Comutator activat: funcționare mono
 - Comutator dezactivat: funcționare stereo
11. Conectori difuzor LA SATELIT – mufe difuzor cu filtru de trecere înaltă pentru conectarea difuzorului satelit stânga și dreapta.
12. Comutator alimentare – Pornește și oprește alimentarea sistemului PA.
13. Siguranță – Înlocuiți siguranța doar atunci când dispozitivul este conectat la rețeaua electrică. Folosiți doar siguranțe de aceeași putere și valoare. Valoarea corectă a siguranței este specifică pe penoul din spate.
14. Intrare alimentare – Folosită pentru a conecta cablul de alimentare furnizat.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC ELECTRONIC PLUS SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

