

Manual de utilizare

WS-650BK, WS-650WH

Difuzoare pentru orice vreme, pentru muzică și vorbire.

- Design elegant cu sunet excelent
- Finisaj impermeabil IP66 pentru toate aplicațiile cu condiții meteorologice extreme
- Woofer rezistent la temperaturi de 6,5" și tweeter de mătase de 1" Sistem de difuzoare pe 2 căi
- Carcasă ABS, grilă metalică inoxidabilă și suport de montare din oțel inoxidabil
- Putere de ieșire 40W-20W-10W-OFF și 80-60W
- Funcționează ca difuzor în sisteme PA 70V/100V cu priză de putere sau ca difuzor de 8 Ohm cu impedanță joasă
- Furnizat cu suport rotativ de 20-80° pentru unghi de instalare reglabil pe orizontală și vertical
- Culoare: alb, negru

SPECIFICAȚII WS-650WH WS-650BK

Putere: 40W/20W/10W/OFF/8 ohm

Putere pe 8 ohm: max. 60W

Sensibilitate la 1m 94dB $\pm$ 3dB

SPL maxim la 1m 112dB

Răspuns în frecvență: 65 Hz-20 kHz

Unghi de dispersie:

- vertical: 80° ,
- orizontal: 90° (1KHz)

Dimensiuni: 195 × 185 × 315 mm

Instalare pe perete

Material carcasă: carcasă ABS, grilă metalică inoxidabilă și suport de montare din oțel inoxidabil

Greutate netă : 3,5 kg


Finisaj: alb negru

Difuzor Woofer rezistent la temperaturi de 6.5" și tweeter din mătase de 1"

Montaj / asamblare



Instalare



Împărțiți suportul de montare în 1, 2, 3, trei părți. Introduceți două șuruburi cu șase vârfuri în fanta de montare din spatele boxei (paralele cu boxele de perete pentru a ajuta la fixarea șuruburilor).

Când așezați boxele pe orizontală, aveți grijă să nu atingeți și să nu încărcăți partea din față a rețelei de boxe cu o suprafață dură, altfel aceasta va deforma rețeaua frontală.

Tavan

1. Fixați suportul 1 așa cum se arată, strângeți șuruburile conform planului de instalare.



SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LEHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparaturii de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.