

MEGA35W

Manual de utilizare

- Fabricat din material ABS, solid si usor
- Microfon si sirena incorporata
- Sunet clar, cu raza de actiune lunga
- Memorie pentru inregistrarea unui mesaj de 12 sec
- Baterie reincarcabila Li-ion

INAINTE DE UTILIZARE

Megafonul poate fi alimentat prin baterie Li-ion încorporat sau 6 baterii tip 'D' (R20) (nu se utilizeaza simultan).

Inainte de prima de utilizare, deschideti compartimentul bateriei a megafonului prin apăsarea butonului roșu de pe partea superioară a mânerului.

Indepartati bateriile Li-on si conectati dispozitivul la orice unitate USB care furnizeaza o tensiune de 5VDC. Lasati la încărcat bateria aproximativ 6-8 ore. Odată ce bateria este complet încărcată, deschideți compartimentul pentru baterii, introduceți acumulatorul și conectați-l la mufa de 2 pini.

Daca nu doriti sa utilizati bateria reincarcabila (sau aceasta nu este inca complet incarcata) introduceti 6 baterii tip 'D' (R20) si asigurati-va ca respectati polaritatea corecta. Inchideti compartimentul pentru baterii.

INSTRUCTIUNI DE OPERARE

Apasati butonul ON/OFF de pe panoul frontal pentru pornirea/oprirea aparatului.

MICROFON:

Indreptati megafonul catre obiectiv si vorbiti in el

Reglati volumul la nivelul dorit prin apasarea comutatorului deasupra butoanelor.

Nu setați volumul prea tare pentru a evita aparitia ecoului si nu vorbiti prea tare. Aveți posibilitatea să conectați de asemenea, microfonul portabil alimentat la priza de pe panoul din spate deasupra butoanelor.

Apasati butonul rosu inainte de a vorbi pe microfon. Tineti apasat butonul in timp ce vorbiti.

SIRENA: Apasati butonul SIRENA pentru a porni sirena incorporate. Apasati butonul din nou pentru al opri.

INREGISTRARE:

Reglati volumul la minim inainte de inregistrare. Apasati butonul REC si indicatorul luminos se va aprinde.

Mefonul este gata de inregistrare. Memorie ajunge pentru inregistrarea unui mesaj de 12 sec. Apasati butonul REC dupa terminarea inregistrarii.

REDARE:

Apasati butonul PLAY pentru a reda mesajul inregistrat.

SPECIFICATII

Putere:20W nominal / 35W max

Distanța acoperita aproximativ: 500 m

Baterie reincarcabila: Li-ion

Alimentare 220-240Vac, 50/60Hz

Timp de incarcare 6-8 ore

Baterii: 6baterii tip "D" (nu sunt incluse)

Microfon: unidirectional

Dimensiuni: diam. horn 200, lungime 340mm

Greutate: 0.835 kg fara bateria Li-ion



RECICLAREA CORECTA A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

