




MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

Explicarea semnelor

 În conformitate cu cerințele standardelor CE.

 Acest produs este doar pentru utilizare în interior.

 *Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeurii și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea și recuperarea echipamentelor electrice și electronice.*

ÎNCĂRCAREA BATERIEI ÎNCORPORATE

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, încărcați complet bateria încorporată prin cablul USB furnizat (conector de tip C). Tensiunea și curentul de încărcare sunt 5V 0.3A, maxim 5V 1A.

În timpul încărcării, difuzorul luminează roșu. Lumina roșie se stinge când bateria este complet încărcată.

NOTĂ IMPORTANTĂ privind bateriile LITIU-ION

1. **Înainte** de a utiliza unitatea pentru prima dată, vă rugăm să încărcați complet bateria.
2. Încărcați bateria în mod regulat, după fiecare utilizare. Nu așteptați până când se descarcă complet!
3. **NU permiteți descărcarea completă a bateriei**, în caz contrar, aceasta va pierde 20% din capacitatea sa sau chiar va fi deteriorată total! Dacă tensiunea devine prea mică, circuitele interne nu mai sunt alimentate și va deveni imposibil să reîncărcați bateria!
4. Dacă nu utilizați unitatea pentru o perioadă mai lungă de timp, se recomandă să o încărcați la 40% din capacitatea sa și să o verificați/încărcați o dată pe lună.

****BATERIILE NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE ****

Nu ne asumăm responsabilitatea pentru bateriile deteriorate în urma nerespectării acestor reguli de bază.

PORNIRE/OPRIRE (8)

Apăsați comutatorul (8) în poziția ON pentru a porni difuzorul. Luminile vor pâlpâi albastru.

Apăsați comutatorul în poziția OFF pentru a opri difuzorul.

CONEXIUNE BLUETOOTH.

Porniți difuzorul. Activați funcția Bluetooth pe telefonul dumneavoastră, căutați PARTY-OWL și conectați-vă. Când porniți difuzorul data viitoare, acesta se va conecta automat la ultimul dispozitiv Bluetooth asociat.

REDARE MUZICĂ

În timpul redării, apăsați butonul PLAY/PAUSE (2) pentru a întrerupe muzica. Apăsați din nou pentru a relua redarea.

În timpul redării, apăsați butonul "-" (3) pentru a reda melodia anterioară sau "+" (1) pentru a reda melodia următoare.

Țineți apăsat butonul "-" pentru a reduce volumul.

Țineți apăsat butonul "+" pentru a crește volumul.

COMUTATOR LUMINĂ (4)

Apăsați pentru a comuta între diferitele moduri de iluminare și pentru a opri.

SELECTARE SURSĂ MUZICALĂ

Când difuzorul este pornit, acesta intră automat în modul Bluetooth. Introduceți un card microSD, un stick USB sau conectați un dispozitiv AUX și redarea de pe dispozitivul conectat va începe automat.

SPECIFICAȚII

Difuzoare	2 x 52 mm
Putere	2 x 7 W
Interval de frecvență.....	90 Hz – 20 kHz
Tensiune intrare	5V= 1A prin cablul USB „C” furnizat
Baterie Litium	3.7V= 1800mAh
Interval frecvență Bluetooth	2402 – 2480 MHz
Emisia RF max BT	-6.03 dBm
Dimensiuni.....	196 x 67 x 103 mm
Greutate.....	0.6 kg