

LAMPA LED INCARCARE SOLARA 3000K MODEL HORTENSIE

Vă mulțumim că ați ales produsul nostru. Credem că utilizarea acestuia va fi o plăcere pentru dumneavoastră. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza produsul și, în special, instrucțiunile de utilizare în siguranță. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni de utilizare pentru referințe ulterioare în timpul utilizării produsului.

1. Siguranța în utilizare

- Instalați dispozitivul într-un loc bine luminat, pentru o funcționare corectă.
- Nu lăsați dispozitivul departe de foc. Nu-l scufundați în apă!
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Nu dezamblați dispozitivul. Nu reparați un produs deteriorat. Orice urme de modificare, dezamblare a dispozitivului duc la pierderea garanției!
- Elementele de iluminare nu sunt înlocuibile.


2. Reguli de siguranță pentru utilizarea bateriilor

Dispozitivul este alimentat de o baterie. Evitați expunerea bateriei la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 10°C / 50°F sau peste 45°C / 113°F). Temperaturile extreme pot afecta capacitatea și durata de viață a bateriei. Evitați expunerea bateriei la lichide sau obiecte metalice, deoarece acest lucru o poate deteriora complet sau parțial. Utilizați bateria numai în scopul pentru care a fost concepută. Nu distrugeți, deteriorați și nu aruncați bateria în foc - acest lucru poate fi periculos și poate provoca un incendiu. Aruncați bateria uzată sau deteriorată într-un recipient special. Supraîncărcarea bateriei o poate deteriora. Prin urmare, nu încărcați bateria mai mult decât este necesar. Instalarea unui tip greșit de baterie poate provoca explozia bateriei. Nu deschideți bateria. Aruncați bateria conform instrucțiunilor. Bateria din dispozitiv nu este înlocuibilă și este o parte integrantă a dispozitivului. Nu încercați să o înlocuiți.

3. Funcționarea și funcționarea dispozitivului

IMPORTANT: Bateria trebuie încărcată complet înainte de prima utilizare.

Pot fi necesare mai multe cicluri de încărcare și descărcare pentru a atinge capacitatea completă a bateriei. Evitați descărcarea excesivă a bateriei. Acest lucru poate deteriora sau scurta durata de viață a bateriei.



1. Conectați toate piesele împreună așa cum se arată în imaginea 01. Fixați dispozitivul în pământ cu vârful în jos. Introduceți dispozitivul în sol.

2. Reglați panoul solar pentru a fi orientat spre soare în unghiul cel mai eficient (imaginea 02).

3. Porniți sau opriți dispozitivul folosind comutatorul ON/OFF situat pe partea din spate a panoului solar/a bateriei.

4. Senzor de amurg:
Dispozitivul are un senzor de amurg încorporat care controlează funcționarea lămpii. Când intensitatea luminii solare depășește 100 lux, panoul solar va încărca bateria lămpii. Când se lasă noaptea sau intensitatea luminii scade sub 100 lux, lampa se va aprinde automat.

5. Depanare**Lumina nu se aprinde:**

- Asigurați-vă că bateria a fost încărcată complet în lumina directă a soarelui timp de 8 ore.

- Asigurați-vă că fața panoului solar este orientată spre sud, astfel încât să primească lumina directă a soarelui cea mai mare parte a zilei pentru o încărcare optimă a bateriei.
- Verificați dacă panoul solar nu se află în apropierea unei surse de lumină, cum ar fi un felinar stradal.
- Asigurați-vă că întrerupătorul ON/OFF este în poziția ON.

Lumina se aprinde în timpul zilei:

- Dispozitivul se află într-un loc întunecat sau umbrat. Repoziționați dispozitivul.

Lumina clipește rapid și/sau lumina nu este la fel de puternică ca de obicei:

Încărcarea bateriei poate fi scăzută. Opriți dispozitivul și încărcați bateria timp de 8 ore, asigurându-vă că panoul solar este expus la lumina directă a soarelui.

6. Curățare și întreținere

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați temperaturile foarte ridicate, acestea pot scurta durata de viață a componentelor electronice ale dispozitivului sau pot topi piesele din plastic. Păstrați panoul solar curat. Murdăria și praful de pe panou reduc eficiența încărcării bateriei - acest lucru poate duce la o durată de viață scurtă a bateriei și la defectarea dispozitivului. Folosiți doar o lavetă uscată și moale pentru curățarea dispozitivului. Nu utilizați agenți cu o concentrație mare de acid sau alcali.

7. Specificații

Baterie: 1,2V Ni-MH 600mAh, 0.72Wh

Greutate: 153 g

Protecție IP: IP44

Panou solar: 2V, 150 mA

Culoarea luminii: alb cald, temperatura de culoare 3000K

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

