



**ACTIVE SPEAKER BOX
ENCEINTE ACTIVE
AKTIVBOX
ACTIEVE LUIDSPREKERBOX
AKTIVNI ZVOČNIK
INCINTA ACTIVA
BAFLE DE SONIDO AMPLIFICADO**



**SLK8A-BT (15-2245) / SLK10A-BT (15-2246)
SLK12A-BT (15-2247) / SLK15A-BT (15-2248)**

**GB – Instruction Manual
F – Manuel d’Utilisation
D – Bedienungsanleitung
NL – Handleiding
SLO – Navodila za uporabo
RO – Manual de utilizare
PT – Manual de Instruções
PL – Instrukcja obsługi
ES – Manual de uso**



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

WICHTIGER HINWEIS: Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden.

Bringen Sie sie zu einer speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Wertstoffhof).

BELANGRIJK: De elektrische producten mogen niet naast het huisvuil geplaatst worden. Gelieve deze te laten recycleren daar waar er centra's hiervoor voorzien is. Raadpleeg de plaatselijke autoriteiten of uw verkoper ivm de manier van recycleren.

POMEMBNO: Elektirčni izdelki se ne smejo odlagati v gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih pripeljete do centra za recikliranje. Vprašajte svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje.

NOTA IMPORTANTE: Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder.

Producile electrice nu trebuie reciclate împreună cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-vă autoritatilor locale sau furnizorului local despre procedura.

UWAGA: Elektryczne produkty nie mogą być utylizowane wraz z odpadami domowymi. Prosimy o przyniesienie ich do centrum segregacji odpadów. Skontaktuj się z odpowiednią instytucją lub sprzedawcą w sprawie sposobu postępowania.

NOTA IMPORTANTE : Los productos eléctricos, no deben ser desecharados en las basuras organicas. Hagalos reciclar en un lugar indicado para ello. Consulte con las autoridades locales, para que le indiquen como proceder.

RO – BOXA ACTIVA

Informatie importanta

Inainte de utilizarea sistemului de sunet, va rugam sa cititi instructiunile de siguranta pentru a proteja incinta activa.

INSTRUCTIUNI PRIVIND SIGURANTA

Cititi si pastrati manualul pentru referinte ulterioare.

In caz de urgență, accesul la rețeaua de alimentare trebuie să fie facil, pentru deconectarea de la rețea a aparatelor electrice.

ATENTIE! Deconectati aparatul de la sursa de alimentare inainte de inlocuirea sigurantei si inlocuiti doar cu o siguranta noua care sa aiba exact aceleasi specificatii ca si cea originala. Scoateti siguranta arsa din suportul sigurantei si introduceti noua siguranta. Strangeti suruburile dar nu exagerati. Conectati apoi din nou aparatul la rețeaua de alimentare.

Siguranta

- Lasati suficient spatiu in jurul dispozitivului pentru a asigura o ventilatie adevarata.
- Ventilatia nu trebuie sa fie obturata prin acoperirea fanelor de ventilatie cu ziare, perdele, fete de masa, etc.
- Nu asezati niciodata obiecte generatoare de caldura sau ce produc flacari deschise pe dispozitiv, cum ar fi lumanari, etc.
- Aparatul trebuie folosit numai in zonele cu clima moderata.

Instalarea incintei active

Incinta poate fi fixata pe perete sau tavan cu ajutorul accesoriilor adecvate, disponibile la furnizorii de specialitate. Cititi si respectati toate instructiunile de montaj. Nici o alta metoda de instalare nu este permisa.

Nivele de sunet mari

Incintele din seria SLKA-BT pot genera niveluri ridicate de presiune acustica (SPL), care pot afecta pentru totdeauna auzul persoanelor aflate in apropierea acestora.

Nu va expuneti la un nivel de sunet mai mare de 85dB.



Umezeala, utilizarea in aer liber

Desi difuzele pot functiona perfect in aer liber, acestea nu au fost proiectate sa reziste la intemperii si nu trebuie sa fie expuse la umezeala, temperaturi extreme sau raze UV pentru o perioada mai lunga de timp. O expunere indelungata la conditiile exterioare vor scurta durata de viata a componentelor si vor deteriora aspectul exterior al incintei.

Incinta 2-cai

- driver compresie 1" cu diafragma de titan si racire pe lichid.
- Incinta turnata cu fanta directionala de 90 x 60 (grade).
- Circuit Sonic Guard de protectie tweeter.
- Incinta poligonală ce asigura flexibilitate: incinta poate fi folosita ca difuzor principal intr-o discoteca sau amplasata pe podea.
- Culoare neagra, discreta, ce ofera un aspect profesional.
- Incinta turnata, compacta si rezistenta la socuri si lovitură.
- Grilaj metalic robust care protejeaza woofer-ul.
- Maner ergonomic si carcasa usoara pentru a facilita transportul.
- Iesire speakon (paralela)
- Puncte de fixare pentru suportul de perete sau tavan (disponibil separat)
- Insertie de 35mm cu surub de siguranta inclus

Intrare/iesire panou

Conectorul Speakon de pe panoul din spate este cuplat in paralel cu incinta master, ceea ce inseamna ca semnalul aplicat intrarii de linie , portului USB port sau prin dispozitivul Bluetooth va fi acelasi pentru incinta slave.

Amplificator	NL4/NL2
Terminal +	+1
Terminal -	-1
n/a	+2
n/a	-2

Circuit Sonic Guard

Incintele acustice din seria SLKA-BT contin circuit Sonic Guard care protejeaza tweeter-ul impotriva suprasarcinilor sistemului.

Functionare

Inainte de pornirea unitatii, reduceti volumul la minim.

Conectati cablul de alimentare furnizat la mufa de intrare de pe partea din spate. Asigurati-v-a ca tensiunea de retea furnizata este de 220-240VAC ~ 50Hz/60Hz. Setati comutatorul I/O de pe panoul din spate in pozitia "I".

Comutatorul si LED-ul albastru de pe panoul frontal se aprind. Introduceti un card SD sau stick-ul USB in slotul corespunzator. Ecranul LCD se aprinde. Efectuati setarile in functie de cerintele dumneavastra prin intermediul comenzilor de pe panoul din spate sau cu ajutorul telecomenzi furnizate.



SLK8A-BT



SLK10A-BT



SLK12A-BT



SLK15A-BT

Telecomanda

Butonul MUTE nu are nici un efect.

Selectati sursa de intrare cu ajutorul butonului USB/SD.

Apasati butonul ► II pentru a porni redarea sau pentru a o intrerupe (pauza).

Apasati tasta – pentru a reduce volumul modulului USB/SD/BT

Apasati tasta + pentru a mari volumul modulului USB/SD/BT

Apasati tasta KK pentru a reveni la piesa anterioara.

Apasati tasta KK pentru a merge la piesa urmatoare.

Apasati tasta EQ pentru a selecta unul din modurile de egalizare din stilurile presestate.

Apasati butoanele numerotate pentru a selecta direct o piesa.

Apasati tasta ↵ pentru a comuta intre redarea unei singure piese sau a tuturor pieselor.

UTILIZARE FUNCTIE BLUETOOTH

1. Apasati butonul MODE pana cand simbolul BLUETOOTH este afisat. Functia BLUETOOTH este activata acum.
2. Activati functia Bluetooth a smartphone-ului sau a tabletei PC.
3. Produsul apare sub denumirea « IBIZA-PORT » si poate fi conectat la echipament.
4. Muzica va fi acum redata prin sistemul portabil de sunet. Setati volumul cu ajutorul butonului de volum Master.
5. Nu setati volumul smartphone-ului sau a tabletei PC prea tare. Nu depasiti ¾ din volumul total pentru a evita distorsiunile.

Depanare

O metoda sigura de a afla daca o incinta acustica este defecta sau nu, este sa o inlocuiti cu o alta care sunteti siguri ca functioneaza. In cazul in care incinta "buna", indica aceleasi simptome ca cea "defecta", consultati lista de mai jos pentru a identifica problema.

Nu se audе nimic la ieșire

Cauza posibila

Cabluri difuzor defecte sau conectate necorespunzator

Amplificator

Remediu

Verificati conectorii.
Folositi cabluri noi.

Verificati conexiunile prin lipire ale cablurilor.
Strangeti suruburile bananei sau a fiselor Neutrik.

Verificati cablul
Verificati cablurile / conectorul pentru a va asigura ca nu sunt in scurt polul + si -.

Verificati daca amplificatorul receptioneaza semnal.

Majoritatea amplificatoarelor au un LED al semnalului de intrare, care indica prezenta semnalului. Conectati incinta la canalul unui amplificator care sunteti siguri ca functioneaza.

Functionare intermitenta

<u>Cauze posibile</u>	<u>Remediu</u>
Conexiuni slabe	Un difuzor defect va functiona cu intermitente, cablul de alimentare/conectorul fiind responsabil de acest lucru. Verificati izolatia dintre varful si mansonul mufei. Verificati imbinarea conectorului, strangeti banana sau fisa Neutrik.
Zgomot continuu	
<u>Cauze posibile</u>	<u>Remediu</u>
Dispozitiv electronic defect	Zgomotele pot proveni de la cablurile amplificatorului, mixerului, sursei de semnal, Verificati si corectati conectarea la masa (minus). Verificati daca sursele sau componentele electronice cauzeaza zgomotele..

Reproducere defectuoasa a frecventelor joase

<u>Cauze posibile</u>	<u>Remediu</u>
Polaritate inversata	Cand 2 incinte acustice amplasate una langa alta sunt conectate cu polaritatea gresita, isi anuleaza reciproc sunetul, mai ales la frecvente joase. Verificati cablurile difuzorului pentru a va asigura ca sunt toate conectate in acelasi fel. Verificati cablurile de semnal pentru a va asigura ca acestea sunt toate legate corespunzator.

Specificatii

Raspuns in frecventa	50 Hz – 20 kHz
Sensibilitate (1W/1m).....	96 dB
Unghi de dispersie sunet	90° x 60°
Putere maxima*	300 W
Putere amplificator incorporat	200W max.
Impedanta nominala	8 Ohm

* Filtru de zgomot conform IEC cu un factor de varf de 6 dB

** Calculat pe baza puterii de varf si sensibilitatii.

Specificatii amplificator incorporat

Raspuns in frecventa	55 Hz – 20 kHz (+/-3 dB)
Putere RMS	100 W
THD	1%
Raport S/N	80 dB
Sensibilitate de intrare.....	250 mV



CE

EC Declaration of Conformity

We, **LOTRONIC SA**
Avenue Zénobe Gramme, 11
1480 SAINTES
Belgique
0032.2.390.91.91

certify and declare under our sole responsibility that the following product:

Trade name: **IBIZA SOUND**
Product name: ACTIVE MOULDED SPEAKER 8"- 10" – 12" – 15"
Type or model: SLK8A-BT / SLK10A-BT / SLK12A-BT / SLK15A-BT

conforms with the essential requirements of the LVD directive 2006/95/CE and RTTE directive 1999/05/CE based on the following specifications applied:

EU harmonized standard EN60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008

EU harmonized standard EN300-328 V1.8.1:2012
EN301-489-1 V1.9.2
EN301-489-17 V2.2.1

EU harmonized standard EN55013: 2001/A2: 2006 &
EN55020: 2007 &
EN61000-3-2: 2006/A2: 2009
EN61000-3-3: 2008

and therefore complies with the essentials requirements and provisions of the LVD and RTTE Directive.

Place and date of issue: Saintes (Belgium), on 11/12/2013

Guive Akbar
Technical Manager

LOTRONIC SA
Av. Zenobe Gramme 11
1480 Saintes
Belgium
Tel. +32.2.390.91.91
Fax +32.2.390.93.19
TVA BE 0887 125 178



CE

Déclaration CE de Conformité

Nous,

LOTRONIC SA
Avenue Zénobe Gramme, 11
1480 SAINTES
Belgique
0032.2.390.91.91

Certifions et déclarons sous notre seule responsabilité que les produits suivants:

Marque: **IBIZA SOUND**

Désignation commerciale: Enceinte active moulée de sonorisation 8-10-12-15 pouces

Type ou modèle: SLK8A-BT / SLK10A-BT / SLK12A-BT / SLK15A-BT

Auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive LVD 2006/95/CE et de la directive R&TTE 1999/5/CE.
Les produits sont en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

Standards harmonisés EN60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008

Standards harmonisés EN300-328 V1.8.1:2012
EN301-489-1 V1.9.2
EN301-489-17 V2.2.1

Standards harmonisés EN55013: 2001/A2: 2006 &
EN55020: 2007 &
EN61000-3-2: 2006/A2: 2009
EN61000-3-3: 2008

Fait à Saintes (Belgique), le 11/12/2013

Guive Akbar
Responsable technique

LOTRONIC SA
Av. Zenobe Gramme 11
1480 Saintes
Belgium
Tel. +32.2.390.91.91
Fax +32.2.390.93.19
TVA BE 0887 125 178