




STATIE MICROFON UHF 100M 200M
MANUAL DE UTILIZARE



- 1/ Buton ON/OFF
- 2/ Transmițător IR
- 3/ Afișaj
- 4/ Buton de reglare
- 5/ Transmisia IR a frecvenței către transmițător
- 6/ Indicator semnal audio
- 7/ Indicator semnal UHF
- 8/ Buton de volum
- 9/ Antena A
- 10/ Antena B
- 11/ Leșire mixtă mufă de 6,35 mm
- 12/ Leșire echilibrată A
- 13/ Leșire echilibrată B
- 14/ Conector alimentare



- 1 / Grilă
- 2 / Ecran de control
- 3 / Comutator PORNIT/OPRIT
- 4 / Buton de asociere IR
- 5 / Compartiment baterii
- 6 / Capac compartiment baterii



- 1. **CHANNEL 099** Canal UHF utilizat
- 2. **MUTE** Indicator MUTE (silentios)
- 3. **927.50 Mhz** Frecventa utilizata
- 4. **Battery icon** Indicator stare incarcare baterii

INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales Mac Mah și sistemul său de microfoane wireless din seria UHF-100 și 200.

Acest manual de utilizare acoperă următoarele sisteme:

UHF-100 (M): Versiune cu microfon portabil pe un singur canal.

UHF-200 (M): Versiune cu microfon portabil pe două canale.

Înainte de a utiliza echipamentul, vă recomandăm să citiți toate instrucțiunile din acest manual.

AVERTISMENTE

- 1 / Citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual de utilizare.
- 2 / Nu există piese care să poată fi înlocuite de utilizator.
- 3 / Nu expuneți dispozitivul la căldură, ploaie sau orice sursă de umiditate.
- 4 / Manevrați microfonul cu grijă și nu-l scăpați.
- 5 / Modificarea dispozitivului anulează garanția.


FRECVENȚE ȘI CONFORMITATE



Sistemele UHF funcționează într-un interval de frecvență de la 660 MHz la 690 MHz.

MacMah declară că sistemele de microfoane wireless din seriile UHF-100 și 200 sunt conforme cu Directiva Europeană 2014/53/UE.

FUNCȚIONAREA SISTEMULUI UHF-100 ȘI 200



- 1/ Despachetați toate componentele sistemului. Vă recomandăm să păstrați ambalajul.
 - 2/ Conectați adaptorul AC la conectorul de alimentare din spatele receptorului și apoi la priza de alimentare.
 - 3/ Conectați cablul audio la portul OUTPUT din spatele receptorului.
- Notă:** Receptorul dual UHF-200R are 3 ieșiri audio: 1 ieșire XLR echilibrată pentru fiecare canal și 1 ieșire jack de 6,35 mm pentru ieșirea „mixtă” (canalul 1 + canalul 2).
- 4/ Extindeți antenele.
 - 6/ Apăsați comutatorul de alimentare al receptorului; indicatorul de alimentare se va aprinde.

- 5/ Selectați frecvența pe care doriți să o utilizați cu butonul SET.
- 6/ Deschideți compartimentul bateriilor de pe microfonul de mână. Introduceți bateriile în direcția corectă.
- 7/ Porniți microfonul de mână. Dacă indicatorul luminos al bateriei clipește, bateriile sunt descărcate.
- 8/ Apăsați butonul IR de pe microfonul portabil, apoi butonul IR de pe receptor. Aduceți microfonul aproape de ecranul receptorului pentru a-l conecta.
- 9/ Reglați volumul receptorului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvențe de transmisie: 660-690MHz

Generalități

Banda de frecvență: UHF

Număr de canale: 99
Lăţime de bandă: 30MHz
Raport semnal-zgomot: > 90dB
Distorsiune armonică totală: < 0,3%
Receptor
Alimentare: DC 12V/500mA
Consum de energie: < 3W
Nivelul semnalului audio al ieşirilor XLR (echilibrate): 400mV
Nivelul semnalului audio al ieşirii Jack mixte (neechilibrate): 200mV
Raport semnal-zgomot: > 96dB
De-accentuare: 50 µs
Microfon portabil
Alimentare Alimentare: 2x 1.5V AA
Putere de transmisie: 30mW Max.
Tip de modulaţie: FM
Deviaţie maximă: +/- 25 kHz
Durata medie de viaţă a bateriei: 6 ore
Distanţă medie: tipic 50m, max. 80m
Tip capsulă de microfon: Microfon dinamic unidirecţional

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.