

BOXĂ PORTABILĂ MODEL ALIEN CU BLUETOOTH

Conținut colet


- 1x boxă Bluetooth
- 1x cablu de încărcare USB DC 5V
- 1x manual de utilizare

Încărcarea boxei Bluetooth

Conectați mufa USB 5V DC de la încărcător în partea din spate a boxei. Conectați celălalt capăt la portul USB al calculatorului sau la orice alt încărcător USB.

Localizarea butoanelor

1. Apăsați lung pentru a porni sau opri boxa. Apăsați scurt pentru a reda muzica sau pentru a pune pauză. **În modul FM:** Apăsați pentru a scana automat și pentru a stoca canalele radio.
2. **În modul redare:** Apăsați rapid pentru a reda melodia anterioară. Apăsați lung pentru a reduce volumul. **În modul FM:** Apăsați scurt pentru a merge la canalul radio anterior. Apăsați lung pentru a reduce volumul.
3. **În modul redare:** Apăsați rapid pentru a reda melodia următoare. Apăsați lung pentru a crește volumul. **În modul FM:** Apăsați scurt pentru a merge la următorul canal radio. Apăsați lung pentru a crește volumul.
4. Apăsați pentru a comuta între modul Bluetooth și modul FM. Țineți apăsat butonul pentru a alege între două efecte de lumini diferite ale ochilor sau pentru a opri efectul de lumină.
5. Apăsați pentru a răspunde/încheia un apel telefonic. Țineți apăsat aproximativ 2 secunde pentru a respinge un apel. Vă rugăm rețineți: Boxa trebuie să fie în modul Bluetooth pentru a fi activă funcția hands-free.



Ecran: Ecranul afișează „blue” atunci când boxa este în modul Bluetooth. Inelul din partea de sus a boxei clipește în timp ce boxa este în modul asociere. Odată ce s-a asociat acesta nu va mai clipi. În modul FM, boxa afișează frecvența radio, poziția memoriei și nivelul volumului când apăsați butoanele 2 sau 3 pentru a ajusta volumul.

Mufa DC/5V: Conectați cablul furnizat la un port USB capabil să încarce bateria încorporată. Boxa funcționează normal pe durata încărcării.

Intrare USB: Conectați un dispozitiv USB de maxim 16Gb. Boxa pornește automat modul USB și începe redarea.

Intrare TF: Introduceți un card micro-SD în slotul TF. Boxa pornește automat în modul TF și începe redarea.

Intrare LINE IN: Dacă nu aveți Bluetooth sau nu doriți să utilizați această funcție, conectați un cablu auxiliar de 3,5mm la boxă și celălalt capăt la dispozitivul MP3 pentru a reda muzica.

Asocierea boxei cu un dispozitiv compatibil Bluetooth

Țineți boxa și dispozitivul Bluetooth la maxim 1m distanță unul față de celălalt în timpul procesului de asociere. Apăsați butonul (1). Înelul din partea de sus a boxei va clipi, iar boxa este în modul de asociere. Setați telefonul sau alt dispozitiv compatibil Bluetooth să caute dispozitive Bluetooth. Când dispozitivul Bluetooth găsește boxa, selectați WIKI din lista dispozitivelor găsite.

Specificații

Versiune Bluetooth.....	V2.1 + EDR class 2
Profile suportate.....	HSP1.1, HFP1.5, A2DP & AVRCP 1.0
Distanța de comunicare.....	10 m
Baterie încorporată.....	Lithium 3.7V 1200mAh
Răspuns în frecvență.....	150Hz-20kHz
Putere ieșire.....	10W
Frecvență radio FM.....	87.0 până la 108.0MHz
Raport S/N.....	>65dB
Timp de încărcare.....	2-3 ore
Timp de redare.....	3-4 ore
Dimensiuni.....	125 x 110 x 180 mm